

# Sprühlackieren

Basteln, Dekorieren, Renovieren, Schützen, Bearbeiten - in vielen Fällen ist Sprühlackieren die bessere Alternative, um **einfach und sauber** Farbe ins Spiel zu bringen oder Material nachhaltig zu schützen.

Sprays sind **handlich, flexibel, sicher und sauber** in der Anwendung, ideal für den Innen- und oft auch Außenbereich und bestens geeignet überall dort, wo der Pinsel nicht hin- kommt.

Mit den Farb-Effekt-Sprays lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf – und verwandeln Gegenstände in pfiffige Dekoobjekte.

**Immer wieder neu, immer wieder anders.**

Mit Grundierungen bereiten Sie Ihre Lackierobjekte optimal auf alle weiteren Bearbei- tungs- und Lackierschritte vor.

Selbst bei schwierigen Materialien und Oberflächen erzielen Sie hervorragende Ergebnisse, denn Sprühlack verteilt sich gleichmäßig und fein – und exakt dort, wo die Farbe hin soll.

## **Damit Sie perfekt Sprühlackieren können folgende Hinweise helfen:**

- 1) Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorher, je nach Material entrostern, spachteln, schleifen und reinigen. Nicht zu lackierende Flächen mit Klebeband und Papier überkleben, anschließend Oberflächen grundieren.
- 2) Die ideal Arbeitstemperaturen liegt zwischen 20°C und 25°C. Direkte Sonneneinstrahlung und Wind vermeiden.
- 3) Spraydose mindestens 2 Minuten gründlich schütteln, so dass sich die Farbpigmente des Lacks gleichmäßig vermischen
- 4) Beim Sprühlackieren Lackspraydose immer senkrecht halten. Durch Probesprühen Farbton prüfen. Der richtige Sprühabstand beträgt ca. 25 cm. Beginnen Sie mit dem Spraysen immer außerhalb des Objektes.
- 5) Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen, erst vertikal, dann horizontal. Warten Sie dazwischen ca. 2 bis 3 Minuten.
- 6) Sorgen Sie für ausreichend Luftzufuhr um Sprühnebel zu vermeiden

## **Perfekte Ergebnisse durch richtige Sprühtechnik!**

Wir wünschen viel Erfolg bei Ihren Projekten!

